

このたびは当製品をご採用いただきまして、まことにありがとうございました。
使用前に必ずこの説明書をよくお読みください。その後、大切に保管してください。


警告

- 製品が破損しているときは使用を中止してください。スイッチに水などが浸入し、感電や火災の原因となります。

ご注意


- 製品が汚れた場合は、乾いた布か水で濡らしてよく絞った布で清掃してください。
(防水パッキンの劣化の原因となるため、薬品や洗剤での清掃はおやめください。)
- 高圧洗浄機等を使用した清掃はおやめください。
- 製品に対して物をもたせかけたり、物を吊るしたりして負荷をかけないでください。製品が破損する原因となります。
- 製品にお湯をかけないでください。防水パッキンが変形する原因となります。

カバーの解錠・施錠方法



※付属専用キー(NDG7300)は別途購入可能です。

スイッチの操作方法



保証とアフターサービス

保証期間・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証内容・取扱説明書、本体貼付のラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げの後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4)車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店(工事店)へご相談ください。
販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料)

FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 住空間照明機器事業部 電材機器販売企画担当

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 TEL: (044)311-7555 FAX: (044)548-9604

(059WDG7246T)A